# コンクリート・モルタル水分計 HI-520

Kett

取扱説明書

## 目 次

1.	はじめに	4
2.	測定原理	5
3.	仕 様	7
4.	各部の名称	8
5.	測定の準備	10
6.	測 定	17
7.	その他の機能	19
8	取り扱い上の注章	21

### 1. はじめに

HI-520は、本体と検出部を一体化したハンディタイプの高周波水分計で、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード、モルタル、コンクリート、ALCなどの水分測定用です。

測定物に押し当てるだけで、水分を直接デジタル表示し、アラーム機能やホールド機能、自動温度補正機能も備わっています。

本器はコンクリート建材製造業、防水工事業、 塗装業などの建設・土木業界での水分管理用 機器として広くご利用いただけます。

### 2. 測定原理

本器は、高周波容量式水分計で、モルタル、コンクリートの水分による誘電率(高周波容量)の変化を検出して、水分を測定する方法を用いています。


各種材料の誘電率は、空気を1とした場合に10以下です。一方、水の誘電率は80で各材料のそれに比べて、大変大きな値です。したがって、各種材料に水分を含むと、見掛け上の誘電率が増加します。

そこで、あらかじめ水分と誘電率の関係を求めておけば、誘電率を測定することによって水分を知ることができます。

この原理を応用して、水分値を直接デジタル表示させたのが、本器です。

実際には、誘電率に代わる高周波容量変化をとらえ、これを周波数に変換して水分を表示させています。

その関係は、下記のとおりです。



 $C = \varepsilon \cdot K(Farad)$ 

ε:水分を含んだ材料の誘電率

K:検出部(電極部)形状で決定する定数

C:容量

### 3. 仕 様

測 定 原 理 : 高周波容量式(20MHz)

測定対象と範囲: 人工軽量骨材コンクリート..... 0~23%

石膏ボード...... 0~50%

モルタル ...... 0 ~ 15%

コンクリート......0~12%

ALC ...... 0 ~ 100%

補 正 機 能 : 厚さ 10~40mm

温度 自動0~40℃手動0~70℃

表 示: LCDによるデジタル表示

アラーム機能: 設定値以上の水分値のとき、ブザーによるアラーム


電 源: 電池9V(006Pアルカリ)


消費電力: 350mW

寸法·質量: 56(W)×130(D)×110(H)mm、約300g

付属品: 電池9V(006Pアルカリ)、ドライバー、ソフトケース

### 4. 各部の名称







### 5. 測定の準備

### 1. 電 源

本器の電源は9V乾電池(006Pアルカリ)を使用しています。



親指を矢印の方向へ引くと、 電池収納部のふたが外れます。



新しい電池を ⊕、⊝ の方向を確認して正しく入れます。

### 2. 各種ダイヤルのセット

測定したい材料を  $1 \sim 5$  から選びます。

#### ① 選択ダイヤル

選択ダイヤルを選んだ材料の数字に合わせます。

### 〔例〕3のモルタルを選択


- 1 人工軽量骨材コンクリート
- 2 石膏ボード
- 3 モルタル
- 4 コンクリート
- 5 ALC
- **D** D.MODE



#### D.MODE

本器は、5種類の材料の水分と**高周波容量**の関係を事前に求め、その関係式(目盛)をマイクロコンピュータに記憶させることにより、水分を直接デジタルで表示します。

しかし、それ以外の材料については、関係式 (目盛) が入力されていないので、水分を直接表示することはできませんが、水分に対応するD.MODE (0~1999目盛)を表示します。このD.MODE目盛は、高周波容量に匹敵するので、水分が多いものほど大きな値を示します。




材料の水分とD.MODE 目盛の関係は左図のようになりますので、両者 の相関関係から水分目 盛を求めれば、5種以 外の材料の水分も測定 できます。

・目盛作成方法については、別途お問い合わせください。

#### ② アラーム設定(ALARM)

上限水分が設定できます。設定値より多い水分値を 検知すると、ブザーが『ピッピッ』と鳴ります。

(a) N スイッチを押し、"厚さ補正ダイヤル" を **ALARM**の位置に合わせます。




(b) 表示が次のようになります。

 (c) 本体右側の"ALARM SET" のところに設定用トリマー があります。

付属のドライバーでトリマーを回して、表示部の設定水 分値を**希望するアラーム設定値**に合わせます。

(注) アラーム設定値は、次の水分に限ります。 2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30、35、40%




#### ③ 厚さ補正ダイヤル

ダイヤルを測定する材料の厚さに合わせます。

ただし、厚さが40mm以上の場合は40mmの位置に合わせます。


回し過ぎてALARMにセットされると、アラーム設定になってしまいます。




### ④ 温度補正

本器には自動温度補正機能が備わっていますので、通常の測定では、"温度補正ダイヤル"をAUTOにするだけです。

ただし、本器と測定材料との温度差が10℃以上ある場合、または測定材料の温度が40℃以上の場合は、 "温度補正ダイヤル"を**測定材料の温度**に合わせます。



〔例〕自動温度補正(通常の測定)



〔例〕測定材料の温度:50℃

### 6. 測 定

### 1. 電源投入

水分検出部を空中に向け、ON スイッチを押します。

ブザー音(プープップー)が鳴り、約2秒間 日日日と表示し、次に 「日」 【~ 5 (選択ダイヤルで設定した数字)を表示します。 D.MODEの場合は 「を表示します。

#### 〔例〕3のモルタルを測定

[8.8]




(注)表示の数字やマークが点滅したら、電池が消耗していますので、 新しい電池(9V 006P)と交換してください。

### 2. 測 定

測定する材料に、水分検出部を押し当てると、水分がデジタルで表示されます。

このとき表示は、本器から手を放すと変わりますが、 本器の水分目盛は軽く押し当てた状態を基準として 作成されていますので、この方法でお使いください。



### 3. 電源OFF

測定が終了したら、「の「テースイッチを押します。

### 7. その他の機能

### 1. "HOLD"スイッチ

本器は、水分検出部を測定面に押し当てると水分を表示し、離すと水分表示は消えますが、HOLD スイッチを押すと、水分検出部を測定面から離しても、水分を表示したままになります。

HOLD スイッチを解除したり、次の測定に移るときは、再び HOLD スイッチを押します。

### 2. オート・パワー・オフ機能

本器は、10分間測定しないでいると、自動的に電源が切れるようになっています。


### 3. 注意信号 FFF

本器での測定範囲は、P.7の「3.仕様」にありますが、測定可能な上限水分を超えた場合には、**FFF** を表示します。

### 8. 取り扱い上の注意

- 測定する面は**平面**が望ましく、水分検出部分が**よく密** 着するようにします。
- 2. 水分検出部が測定対象面からはみ出さないように、測定材料は130×55mm以上のものを用意します。
- 3. 厚さが40mm以上の材料のときは、厚さ補正ダイヤル を40mmに合わせます。

4. "ON""OFF""選択スイッチ"はボールペンなど先の 尖ったもので操作しないでください。故障の原因とな ります。



#### 製品の保証とアフターサービス

#### ■ 保証書

この製品には保証書がついています。保証書は当社がお客さまに、保証書に記載する保証期間内において、また記載する条件内での無償サービスをお約束するものです。記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

#### ■ 損害に対する責任

この製品(内蔵するソフトウェア、データを含む)の使用、または使用不可能により、お客さまに生じた損害(利益損失、物的損失、業務停止、情報損失など、あらゆる有形無形の損失)について、当社は一切の責任を負わないものとします。また、いかなる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客さまがお支払いになった、この商品の代価相当額を上限とします。

#### ■ 定期点検

この製品の性能を確認し維持するために、定期的な点検を受けられることを推 奨いたします。製品の使用頻度によりますが、年 1 回程度を目安とすると良い でしょう。点検は本製品をお求めになった販売店、または当社へお問い合わせ ください。

#### ■ 修理

「故障?」と思われる症状のときは、この取扱説明書に記載されている関連事項や、電源・接続・操作などを再度お確かめください。それでもなお改善されないときは、本製品をお求めになった販売店、または当社へご連絡ください。

#### ■ 校正証明書

当社の製品はISO 9001 、品質マネジメントシステムに準拠して製作されています。お客さまのご要望によって校正証明書の発行が可能ですが、製品の種類、状態によっては不可能な場合があります。本製品の校正証明書発行については、お求めになった販売店、または当社へお問い合わせください。

- ◆ 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固く禁じます。
- ◆ 本書の内容につきましては、将来予告なく変更することがあります。
- ◆ 本書に掲載されている製品および付属品の外観・画面等は、実際と異なる場合がありますが、操作・ 機能には影響ありません。
- ★書の内容につきましては、万全を期して作成しておりますが、ご不明点や誤り、記載漏れ等お気づきの点がありましたら、弊社までご連絡ください。
- ◆ 本書を運用した結果の影響につきましては、上項に関わらず、責任を負いかねますのでご了承ください。

### 株式会社ケツト科学研究所

東京都社 東京都大田区南馬込1-8-1 〒143-8507 TEL(の3)3776-1111FAX(03)3772-3001 大阪支店 大坂市東泊以東中島4-4-10 〒503-0003 TEL(の6)632-4581 FAX(06)6322-4581 RAX(06)6323-4581 RAX(06)6323-4

1203-MA-0301-001K